

Installation der Dachrinnengitter TN 100 und TN 150



Wenn Sie solche Bilder kennen und Sie sich die Arbeit sparen möchten, Ihre Dachrinnen mehrmals im Jahr zu reinigen, dann liegen Sie mit unserem Dachrinnenschutzgitter TN 100 und 150 genau richtig. Nicht nur, dass die Reinigung mühsam ist, sie ist auch nicht ganz ungefährlich.

Vorbereitung

Zuerst messen Sie bitte die Breite Ihrer Dachrinne. Wählen Sie dann das benötigte Dachrinnenschutzgitter aus (siehe Tabelle unten).

Entfernen Sie die Blätter und den übrigen Schmutz aus Ihren Rinnen. Ist die Dachrinne sauber, so entfernen Sie bitte noch die Fallrohrsiebe, natürlich nur, falls welche vorhanden sind.



Installation

Messen Sie die benötigte Länge vorher ab und schneiden Sie, bei Bedarf, die Gitter mit einem Messer/Schere/Zange zu. Bitte schneiden Sie die Dachrinnengitter ausschließlich am Boden zu, **nicht** auf der Leiter.

Haben Sie die richtige Länge geschnitten, dann drücken Sie das Gitter zusammen und legen es mit der offenen Seite nach unten in die Dachrinne.

Die Gitter sind etwas breiter als die Dachrinne, was dazu führt, dass die Dachrinnengitter sich automatisch an die Wände drücken und so fest sitzen.



Schritt 2

Bei Eckrinnen können Sie die Rinnen jeweils auf Gährung (45° Winkel) zuschneiden und die Gitter dann mit der jeweils längeren Seite nach außen hin in die Rinne legen.

Übersicht der Dachrinnengitter

Artikel	Dachrinnen breite	Material	Stärke	Masch e	Farbe	Gewich t
TN 100	100 - 125 mm	PE	3,0 mm	5,5x6,5 mm	Schwarz	280 g/m ²
TN 150	125 - 180 mm	PE	3,0 mm	5,5x6,5 mm	Schwarz	280 g/m ²